



Avant la lavage

- Traitez si possible les tâches sans tarder. Ne les laissez pas sécher, les tâches adhèrent alors fortement aux textiles et sont donc difficiles à enlever.
- Triez votre linge en fonction de la couleur, du type de textile et du degré de saleté.
- Remplissez toujours votre lave-linge, mais ne le surchargez pas. Si la machine n'est pas bien chargée, tout cycle de lavage est un gaspillage d'argent, d'énergie, d'eau et de lessive. La consommation d'énergie et d'eau par cycle de lavage est à peu près la même, que le lave-linge soit plein ou à moitié chargé.
- Lorsque vous achetez un nouveau lave-linge, veillez à choisir les classes d'efficacité A/A/A (efficacité énergétique A / efficacité de lavage A / efficacité d'essorage A). La consommation d'eau par cycle de lavage ne devrait pas dépasser 8,5 litres par kg de capacité. La consommation d'électricité par cycle de lavage ne devrait pas être supérieure à 1,2 kWh. Vous trouverez les meilleurs lave-linge écologiques sur le site internet www.oekotopten.lu.
- Lorsque vous achetez une nouvelle machine, veillez à ajuster le volume du lave-linge (6 ou 7 kg) à la quantité de linge que vous avez normalement à laver.
- Aérez votre linge à l'air frais si vous en avez la possibilité. Les vêtements ne doivent pas tous passer à la machine dès qu'ils ont été portés une fois.



Choix de la lessive

- Evitez les lessives contenant des parfums. Ces substances polluent fortement l'environnement et peuvent en outre déclencher des réactions allergiques. Le linge propre peut également avoir une odeur neutre.
- Privilégiez les lessives portant la mention « Clever akafen – produits recommandés par la SuperDrecksKëscht® ». Ces produits satisfont aux critères rigoureux établis pour les composants et la pollution de l'environnement.
- Achetez si possible des emballages rechargeables et transvasez la lessive dans les récipients originaux. Vous réduirez ainsi sensiblement les quantités de déchets et économiserez de précieuses matières premières. Par ailleurs, ces emballages rechargeables sont moins onéreux que les emballages d'origine. Il est important, entre autres, de respecter les consignes de dosage du fabricant pour s'assurer que la lessive dans l'emballage rechargeable est bien identique à celle se trouvant dans l'emballage d'origine.
- Evitez si possible les lessives en barils. Elle contiennent des matières de remplissage superflues qui n'ont aucune fonction de lavage mais polluent les eaux.
- Privilégiez les poudres modulaires (substance détergente, adoucisseur, blanchisseur, détachant). Les différents composants de la poudre modulaire étant fortement dosés, veillez à respecter scrupuleusement le dosage correct.



Laver dans le respect de l'environnement

- Lorsque le linge est normalement sali, vous pouvez toujours vous passer du pré-lavage
- Respecter les consignes de dosage du fabricant. En rehaussant le dosage, vous polluez l'environnement et gaspillez par ailleurs votre argent. Tenez compte absolument de la dureté de l'eau et du degré de saleté des textiles dans le dosage. Les fabricants développant constamment leurs produits, les consignes de dosage peuvent varier de temps à autre du fait de la modification des formulations. Lisez ces consignes régulièrement, même si vous utilisez toujours la même marque.
- Contactez votre commune pour obtenir le degré de dureté de votre eau potable. Vous pourrez ainsi doser votre lessive de manière optimale.
- Vous pouvez laver à 60°C le linge normalement sali. Vous économiserez de cette manière 40% d'énergie par rapport au programme de lavage à 95°C. La plupart des lessives sont déjà efficaces aujourd'hui à de basses températures, il est donc le plus souvent superflu de laver à température élevée.
- Choisissez la vitesse d'essorage la plus élevée pour essorer votre linge ; vous aurez besoin de moins d'énergie et de temps pour sécher le linge si celui-ci contient moins d'eau.

Après le lavage

- Après la lessive, veillez à toujours laisser entrouverts le compartiment lessive et la porte afin que l'humidité restante puisse se dissiper.
- Séchez votre linge si possible dehors et non dans un sèche-linge. L'économie d'énergie peut être importante.

Elimination dans le respect de l'environnement

- Ne mettez pas les emballages vides aux ordures ménagères car il s'agit de substances recyclables. Apportez les emballages vides au parc de recyclage situé à proximité de votre domicile ou profitez de la collecte Valorlux des emballages en PE et PET (attention : la collecte Valorlux n'est pas proposée dans toutes les communes ; vous trouverez plus d'informations sur le site www.valorlux.lu). Les emballages de produits nocifs (emballages portant des symboles de danger) ne doivent pas être mis dans le sac bleu correspondant à la collecte Valorlux. Ces emballages doivent absolument être restitués à la SuperDrecksKëscht® fir Biirger soit dans le parc de recyclage soit dans le cadre de la collecte mobile organisée par la SuperDrecksKëscht®.

Le choix de la lessive appropriée dépend de plusieurs facteurs, par ex. du type ou de la couleur des textiles, du type de saleté

Vous trouverez une liste des magasins participant à l'action « Clever akafen » sur le site internet www.sdk.lu.

